


Big Foot リヤハブキットサイズ指定方法

タイヤの腹、もしくはホイールのリムがエンジン/
リヤショックに当たらないように指定してください。
(タイヤはたわみますので考慮してください)



1. A(ホイールバックスペース + タイヤの出っ張り部分)を測ります。
2. B(エンジンもしくはリヤショックとタイヤの腹、もしくはホイールのリムが当たりそうな部分からホイールナットの当たり面)を測ります。
3. $A - B + \text{余裕分}(10\text{mm位})$ がサイズとなります。